

**Description of this Thermometer****EN****Cleaning and Disinfecting**

Välj föredragen målmetod. När man gör en mätning, visas aktuell temperatur kontinuerligt på displayen och «C» symbol blinkar. När ett pip hörs under 10 sekunder och «C» blinks ej längre, detta innebär att ökningen i temperatur är mindre än 0,1 °C under 16 sekunder.

Stäng av termometern genom att trycka P/A/V-knappen (1) en kort stund för att spara på batteriet. I annat fall stänger termometern av sig automatiskt efter 10 minuter.

Spara uppmätta värden

Håll i P/A/V-knappen (1) i mer än 3 sekunder när termometern startas. Då visas den senast mätta temperaturens högsta värde som sparats automatiskt på bildskärmen. Samtidigt visas ett «M» för minne på bildskärmen. Temperaturvärdet försvinner ca. 2 sekunder efter att knappen släpps och termometern är färdig att användas för nästa mätning.

Målmetoder / Normal kroppstemperatur**I armmalen (axill)** | 34,7 - 37,3 °C

Torka underarmen med en torr handduk (trasa). Placer mälesensorn (2) under armen i centrum av armmalen så att spetsen berör skinnet och placera patientens arm närmast kroppen. Detta gör att röms luften ej påverkar mätningen. Då mätning i armmalen tar längre tid för att nå en stabil temperatur, vännt åtminstone 5 minuter, utan hänsyn till pip-judet.

I munnen (oral) | 35,5 - 37,5 °C

Drick eller åt inget varmt eller kallt 10 minuter före mätningen. Munnen ska hållas stängd 2 minuter före start av mätningen.

Placer termometern i en i fickorna under tungan, till vänster eller höger om tungrotten. Mäsesorn (3) ska ligga mot vänvänden. Stäng munnen och andas lugnt genom näsan så att inte mätningen påverkas av in-utandningsflöten.

Om detta ej är möjligt beredende på blockerade luftvägar, välj en annan metod för mätning.

Mättid cirka 1 minut.**I anus (rektalt)** | 36,6 - 38,0 °C

Observera: För säkerhet vid rectalmätning på barn (yngre än 3 år) rekommendera vi användning av en annan målmetod, eller användning av en termometer med flexibla spetsar.

Placer mäsesorn (4) försiktigt ca. 2 till 3 cm in i anus. Användning av plast højle eller användning av en salva rekommenderas.

Om du är osäker på denna mät-metod, så skall du konsultera en professionell användare för råd/träning

Mättid cirka 1 minut.**Rengöring och desinfektion**

För desinfektion i hemmiljö, använd en 70% Isopropylalkohol servett eller en bomullstuss som är fuktad med 70% Isopropylalkohol för att torka av ytteröverningar från termometersonden (Obs: ta hänsyn till användning och säkerhetsinstruktionen från tillverkaren av desinfektionsmedel). Börja torka av termometersonden (ungefärligen från mittens spets). Därefter ska hela termometersonden (se nummer (5) på ritningen) nedskärs i 70% isopropylalkohol i minst 5 minuter (max 24 timmar). Låt desinfektionsmedlet torka i 1 minut före nästa användning.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta (1) pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittari käynnistääsiä ja näyttää esimyyntivirhe (mittauksessa epätarvikkuutta), niin näytön tulee silti ilmoittava «ER» eli mittauusta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.

Kuumemittarin käyttö

Valitse haluamasi mittauksen. Kun teet mittauksen, lämpötila näytää jatkuvasti ja «C» -merkki vilkkuu. Jos kuulet äänimerkin 10 kertaa ja «C» ei enää vilku, mittauksen lämpötilan nousu on alle 0,1 °C 16 sekunnissa.

Pariston käyttöökkä voi pidetä sammattamalla mittari painamalla lyhesti ON/OFF-painiketta (1). Muussa tapauksessa kuumemittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta (1) pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistääsiä, ja näyttää esimyyntivirhe (mittauksessa epätarvikkuutta), niin näytön tulee viimeisimman mittauksen yhteydessä automaattisesti tallentun korkein lämpötila.

Samaanikaistaisi muistia merkitsevä «M» ilmestyy näytöön. Lukema häviää 2 sekunnin kuluttua painikkeen vapauttamisesta ja kuumemittari on valmis mättaamaan.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta (1) pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistääsiä, ja näyttää esimyyntivirhe (mittauksessa epätarvikkuutta), niin näytön tulee silti ilmoittava «ER» eli mittauusta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.

Kuumemittarin käyttö

Valitse haluamasi mittauksen. Kun teet mittauksen, lämpötila näytää jatkuvasti ja «C» -merkki vilkkuu. Jos kuulet äänimerkin 10 kertaa ja «C» ei enää vilku, mittauksen lämpötilan nousu on alle 0,1 °C 16 sekunnissa.

Pariston käyttöökkä voi pidetä sammattamalla mittari painamalla lyhesti ON/OFF-painiketta (1). Muussa tapauksessa kuumemittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta (1) pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistääsiä, ja näyttää esimyyntivirhe (mittauksessa epätarvikkuutta), niin näytön tulee viimeisimman mittauksen yhteydessä automaattisesti tallentun korkein lämpötila.

Samaanikaistaisi muistia merkitsevä «M» ilmestyy näytöön. Lukema häviää 2 sekunnin kuluttua painikkeen vapauttamisesta ja kuumemittari on valmis mättaamaan.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta (1) pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistääsiä, ja näyttää esimyyntivirhe (mittauksessa epätarvikkuutta), niin näytön tulee silti ilmoittava «ER» eli mittauusta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.

Kuumemittarin käyttö

Valitse haluamasi mittauksen. Kun teet mittauksen, lämpötila näytää jatkuvasti ja «C» -merkki vilkkuu. Jos kuulet äänimerkin 10 kertaa ja «C» ei enää vilku, mittauksen lämpötilan nousu on alle 0,1 °C 16 sekunnissa.

Pariston käyttöökkä voi pidetä sammattamalla mittari painamalla lyhesti ON/OFF-painiketta (1). Muussa tapauksessa kuumemittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta (1) pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistääsiä, ja näyttää esimyyntivirhe (mittauksessa epätarvikkuutta), niin näytön tulee silti ilmoittava «ER» eli mittauusta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.

Kuumemittarin käyttö

Valitse haluamasi mittauksen. Kun teet mittauksen, lämpötila näytää jatkuvasti ja «C» -merkki vilkkuu. Jos kuulet äänimerkin 10 kertaa ja «C» ei enää vilku, mittauksen lämpötilan nousu on alle 0,1 °C 16 sekunnissa.

Pariston käyttöökkä voi pidetä sammattamalla mittari painamalla lyhesti ON/OFF-painiketta (1). Muussa tapauksessa kuumemittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta (1) pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistääsiä, ja näyttää esimyyntivirhe (mittauksessa epätarvikkuutta), niin näytön tulee silti ilmoittava «ER» eli mittauusta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.

Kuumemittarin käyttö

Valitse haluamasi mittauksen. Kun teet mittauksen, lämpötila näytää jatkuvasti ja «C» -merkki vilkkuu. Jos kuulet äänimerkin 10 kertaa ja «C» ei enää vilku, mittauksen lämpötilan nousu on alle 0,1 °C 16 sekunnissa.

Pariston käyttöökkä voi pidetä sammattamalla mittari painamalla lyhesti ON/OFF-painiketta (1). Muussa tapauksessa kuumemittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta (1) pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistääsiä, ja näyttää esimyyntivirhe (mittauksessa epätarvikkuutta), niin näytön tulee silti ilmoittava «ER» eli mittauusta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.

Kuumemittarin käyttö

Valitse haluamasi mittauksen. Kun teet mittauksen, lämpötila näytää jatkuvasti ja «C» -merkki vilkkuu. Jos kuulet äänimerkin 10 kertaa ja «C» ei enää vilku, mittauksen lämpötilan nousu on alle 0,1 °C 16 sekunnissa.

Pariston käyttöökkä voi pidetä sammattamalla mittari painamalla lyhesti ON/OFF-painiketta (1). Muussa tapauksessa kuumemittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta (1) pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistääsiä, ja näyttää esimyyntivirhe (mittauksessa epätarvikkuutta), niin näytön tulee silti ilmoittava «ER» eli mittauusta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.

Kuumemittarin käyttö

Valitse haluamasi mittauksen. Kun teet mittauksen, lämpötila näytää jatkuvasti ja «C» -merkki vilkkuu. Jos kuulet äänimerkin 10 kertaa ja «C» ei enää vilku, mittauksen lämpötilan nousu on alle 0,1 °C 16 sekunnissa.

Pariston käyttöökkä voi pidetä sammattamalla mittari painamalla lyhesti ON/OFF-painiketta (1). Muussa tapauksessa kuumemittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta (1) pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistääsiä, ja näyttää esimyyntivirhe (mittauksessa epätarvikkuutta), niin näytön tulee silti ilmoittava «ER» eli mittauusta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.

Kuumemittarin käyttö

Valitse haluamasi mittauksen. Kun teet mittauksen, lämpötila näytää jatkuvasti ja «C» -merkki vilkkuu. Jos kuulet äänimerkin 10 kertaa ja «C» ei enää vilku, mittauksen lämpötilan nousu on alle 0,1 °C 16 sekunnissa.

Pariston käyttöökkä voi pidetä sammattamalla mittari painamalla lyhesti ON/OFF-painiketta (1). Muussa tapauksessa kuumemittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta (1) pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistääsiä, ja näyttää esimyyntivirhe (mittauksessa epätarvikkuutta), niin näytön tulee silti ilmoittava «ER» eli mittauusta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.

Kuumemittarin käyttö

Valitse haluamasi mittauksen. Kun teet mittauksen, lämpötila näytää jatkuvasti ja «C» -merkki vilkkuu. Jos kuulet äänimerkin 10 kertaa ja «C» ei enää vilku, mittauksen lämpötilan nousu on alle 0,1 °C 16 sekunnissa.

Pariston käyttöökkä voi pidetä sammattamalla mittari painamalla lyhesti ON/OFF-painiketta (1). Muussa tapauksessa kuumemittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta (1) pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistääsiä, ja näyttää esimyyntivirhe (mittauksessa epätarvikkuutta), niin näytön tulee silti ilmoittava «ER» eli mittauusta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.

Kuumemittarin käyttö

Valitse haluamasi mittauksen. Kun teet mittauksen, lämpötila näytää jatkuvasti ja «C» -merkki vilkkuu. Jos kuulet äänimerkin 10 kertaa ja «C» ei enää vilku, mittauksen lämpötilan nousu on alle 0,1 °C 16 sekunnissa.

Pariston käyttöökkä voi pidetä sammattamalla mittari painamalla lyhesti ON/OFF-painiketta (1). Muussa tapauksessa kuumemittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta (1) pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistääsiä, ja näyttää esimyyntivirhe (mittauksessa epätarvikkuutta), niin näytön tulee silti ilmoittava «ER» eli mittauusta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.

Kuumemittarin käyttö

Valitse haluamasi mittauksen. Kun teet mittauksen, lämpötila näytää jatkuvasti ja «C» -merkki vilkkuu. Jos kuulet äänimerkin 10 kertaa ja «C» ei enää vilku, mittauksen lämpötilan nousu on alle 0,1 °C 16 sekunnissa.

Pariston käyttöökkä voi pidetä sammattamalla mittari painamalla lyhesti ON/OFF-painiketta (1). Muussa tapauksessa kuumemittari sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta (1) pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistääsiä, ja näyttää esimyyntivirhe (mittauksessa epätarvikkuutta), niin näytön tulee

