Portable Compressor Nebuliser

EN

1 Piston compressor
2 Air hose
3 Air filter compartment
4 Air hose connector
5 ON/OFF Switch
6 AC adapter socket
7 Nebuliser «NEB PRO»
-a: Vaporiser head
-b: Membrane
8 Mouthpiece with valve
9 Nose piece
10 Adult face mask
11 Child face mask
12 AC adapter
13 Assembling nebuliser kit
14 Assembling the device
15 Filling the nebuliser
16 Nebulised-enhanced nebulisation
17 Opening the air filter compartment
18 Replacing air filter
19 Air filter

Dear Customer,
This nebuliser is a high-quality device for inhalation therapy for asthma, chronic bronchitis, and other respiratory illnesses.
The operation and usage of the device is very straightforward. All common liquid medication can be used for inhalation therapy.
Please read through these instructions carefully so that you understand all functions and safety information. We want you to be happy with your Microlife product. If you have any questions, problems or want to order spare parts please contact your local Microlife-Customer Service. Your dealer or pharmacy will be able to give you the address of the Microlife dealer in your country. Alternatively, visit the internet at www.microlife.com where you will find a wealth of invaluable information on our products.
Retain instructions in a safe place for future reference.
Stay healthy – Microlife AG!

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

IP21 Protection against solid foreign objects and harmful effects due to the ingress of water

1. Important Safety Instructions

- This device may only be used for the purposes described in these instructions. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by incorrect application.
- This device is not suitable for anaesthesia and lung ventilation.
- This device should only be used with original accessories as shown in these instructions.
  Do not use this device and the AC adapter if you think they are damaged or notice anything unusual.
- Never open this device and the AC adapter.
- This device comprises sensitive components and must be treated with caution. Observe the storage and operating conditions described in the «Technical Specifications» section.
- Protect it from:
  - water and moisture
  - extreme temperatures
  - impact and dropping
  - contamination and dust
  - direct sunlight
  - heat and cold
- Only use the medication prescribed for you by your doctor and follow your doctor's instructions with regard to dosage, duration and frequency of the therapy.
- Only use the AC adapter model SJ-1220-E (cod. 3A3309). Do not use this device with other AC adapters. Keep the cord away from hot surfaces.
- Never plug in or unplug the AC adapter with wet hands. Never use this device (with the AC adapter inserted) close to water, do not get the device wet or immerse it in any liquids. If by accident it falls into water, pull the plug out of the wall socket immediately before recovering it.
- Never bend the nebuliser over 60°.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as from mobiphones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.

Ensure that children do not use this device unsupervised, some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.

Electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Use of this device is not intended as a substitute for a consultation with your doctor.

2. Preparation and Usage of this Device

Prior to using the device for the first time, we recommend cleaning it as described in the section «Cleaning and Disinfecting».

1. Assemble the nebuliser kit ⑬. Ensure that all parts are complete.
2. Fill the nebuliser ⑮ with the inhalation solution as per your doctor's instructions. Ensure that you do not exceed the maximum level.
3. Connect the nebuliser ⑦ with the air hose ② to the air hose connector ④ of the compressor ①, as shown in figure ⑭.
4. Connect the AC adapter ⑫ to the AC adapter socket ⑥ of the device and plug the power plug of AC adapter into the wall socket.
5. Switch the ON/OFF switch ⑤ to position «I» to turn on the device and place the mouthpiece ⑧ in the mouth or fit one of the face masks over mouth and nose.
   - The mouthpiece gives you a better drug delivery to the lungs.
   - Choose between adult ⑩ or child face mask ⑪ and make sure that it encloses the mouth and nose area completely.
   - Use all accessories including the nose piece ⑨ as prescribed by your doctor.
6. Breathe in and out calmly during the therapy. Sit in a relaxed position with the upper body upright. **Do not lie down while inhaling.** Stop inhalation if you feel unwell.
7. After completing the inhalation period recommended by your doctor, switch the ON/OFF switch ⑤ to position «O» to turn off the device. Disconnect the AC adapter ⑫ from the wall socket and from the device.
8. Disconnect the air hose ② from the nebuliser ⑦ and from the air hose connector ④ of the device.
9. Empty the remaining medication from the nebuliser and clean the device as described in the section «Cleaning and Disinfecting».

This device was designed for intermittent use of 30 min. On / 30 min. Off. Switch off the device after 30 min. use and wait for another 30 min. before you resume treatment.

3. Nebuliser «NEB PRO» treatment options

This device is equipped with the innovative nebuliser «NEB PRO» ⑦ which includes the breath-enhanced valve system ⑯. All common medication for inhalation therapy can be nebulised effectively.

Advanced treatment
This treatment option allows the maximum amount of medication to be delivered thus reaching the respiratory capacity of each patient. The valve system optimally adapts the flow of medication during inhalation ⑯-A, reducing medication loss during exhalation ⑯-B.
Use the breath-enhanced valve system (synchronized with breathing) to optimize the therapeutic effects of the medication and to get the maximal benefit.

- Mount the membrane on the valve-holder and use the mouthpiece with expiratory valve ⑧.
- Follow the usage steps as described in «Section 2.».

Only using the mouthpiece with expiratory valve ⑧ enables the synchronized functioning of the nebuliser.

Short treatment
The therapeutic session will be reduced if the membrane is not mounted on the valve-holder.

A synchronized nebulisation is not possible using this treatment option.

4. Cleaning and Disinfecting

Thoroughly clean all components to remove medication residuals and possible impurities after each treatment. The compressor ① and the air hose ② should be cleaned with a clean, moist cloth.

Always wash your hands well before cleaning and disinfecting the accessories.

Do not expose the compressor to water or heat.

Replace the air hose for each treatment with a new patient or in case of impurities.

Always unplug the AC adapter from the power supply before cleaning.

Cleaning with water
- **Wash all nebuliser components** (except air hose) **under warm tap water (max. 60 °C) for about 5 minutes** adding if necessary a small quantity of detergent following dosage and use limitations as provided by detergent manufacturer.
- Rinse thoroughly making sure that all deposits are washed away and leave to dry.

Disinfecting
- All nebuliser components (except air hose) can be disinfected with chemical disinfectants following dosage and use limitations as provided by disinfectant manufacturer.
- Disinfectants are usually available at pharmacies.

Sterilizing with steam
- All nebuliser components (except air hose and masks) can be heat steam sterilized up to 121 °C (20 min.) or 134 °C (7 min.). EN554/ISO11134.
- The sterilisation packaging must conform to EN868/ISO11607 and be suitable for steam sterilisation.
- After sterilization always let all components cool down to ambient temperature before further use.

Do not repeat sterilization cycle when components are still warm.

5. Maintenance, Care, and Service

Order all spare parts from your dealer or pharmacist, or contact Microlife-Service (see foreword).

- We recommend replacing the nebuliser, mouthpiece, and the face masks after 3 months use.
- Check the filter continually for cleanliness and replace it if dirty, or after a maximum of 3 months use. Spare filters are provided with the device.
- To replace the air filter ⑲, extract the air filter compartment ③ from the device using a screwdriver ⑰. Exchange the used air filter with a new filter. Gently place the new filter into the inner part of the compartment ③ and make sure that it is correctly fixed.

6. Malfunctions and Actions to take

The device cannot be switched on
- Ensure the AC adapter ⑫ is correctly plugged to the AC adapter socket ⑥ of the device and the power plug into the wall socket.
- Ensure the ON/OFF switch ⑤ is in the position «I».

The nebuliser functions poorly or not at all
- Ensure the air hose ② is correctly connected at both ends.
- Ensure the air hose is not squashed, bent, dirty or blocked. If necessary, replace with a new one.
- Ensure the nebuliser ⑦ is fully assembled and the vaporiser head ⑦-a is placed correctly.
- Ensure the required medication has been added.

7. Guarantee

This device is covered by a **3 year guarantee** from the date of purchase. The guarantee is valid only on presentation of the guarantee card completed by the dealer (see back) confirming date of purchase na now by:

- The guarantee covers only the compressor. The replaceable components like nebuliser, masks, mouthpiece, air hose, and filters are not included.
- Opening or altering the device invalidates the guarantee.
- The guarantee does not cover damage caused by improper handling, accidents or non-compliance with the operating instructions.

8. Technical Specifications

Nebulisation rate:	0.45 ml/min. (NaCl 0.9%)
Particle size:	75% < 5 µm NaCl 0.9% 3.11 µm (MMD with 0.9% NaCl using Cascade Impactor)
Compressor air flow:	12 l/min.
Acoustic noise level:	51 dBA
Power source:	12V DC 2A
AC adapter:	Input: 100-240VAC 50/60Hz 0.6A Output: 12V DC 2A
Nebuliser capacity:	min. 2 ml; max. 16 ml
Residual volume:	0.7 ml
Operating limits:	30 min. On / 30 min. Off
Operating conditions:	10 - 40 °C / 50 - 104 °F 10 - 95 % relative maximum humidity 690 - 1060 hPa Atmospheric pressure
Storage conditions:	-25 - +70 °C / -13 - +158 °F 10 - 95 % relative maximum humidity 690 - 1060 hPa Atmospheric pressure
Weight:	approx. 400 g
Dimensions:	98 x 131 x 51.5 mm
IP Class:	IP21
Reference to standards:	EN13544-1;EN60601-1; EN 60601-1-2; IEC 60601-1-11; CE0051
Expected service life:	5 years

Technical alterations reserved.

Distributor
Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland
www.microlife.com

NEB 1000
IB NEB 1000 E-V11 5017

EN PL RU BG
RO CZ SK SL
SR HU HR

Guarantee Card

Name of Purchaser / Име / nazwisko nabywcy / Ф.И.О. покупателя / Име на купувача / Numele cumpărătorului / Jméno kupujícího / Meno zákazníka / Ime in priimek kupca / Ime i prezime kupca / Vásárló neve / Ime i prezime kupca

Serial Number / Numer seryjny / Серийный номер / Сериен номер / Număr de serie / Výrobní číslo / Výrobné číslo / Serijska številka / Serijski broj / Sorozatszám / Serijski broj

Date of Purchase / Data zakupu / Дата покупки / Дата на закупуване / Data cumpărării / Datum nákupu / Dátum nákupy / Datum nakupa / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Datum kupovine

Specialist Dealer / Przedstawiciel / Специализированный дилер / Специалист дистрибутор / Distributor de specialitate / Specializovaný dealer / Špecializovaný predajca / Specializirani trgovec / Ovlašćeni diler / Forgalmazó / Oviašćeni prodavač

3A Health Care S.r.l.
Via Marziale Cerutti Loc. San Tomaso
25017 Lonato (BS) – Italy
Tel. 0039 030 9133177
Fax 0039 030 9919114

CE 0051

Przenośny inhalator kompresorowy

PL

1 Kompresor
2 Przewód powietrzny
3 Przegroda filtra powietrza
4 Złącze przewodu powietrza
5 Włącznik główny
6 Gniazdo zasilacza sieciowego
7 Inhalator «NEB PRO»
-a: Głowica parownika
-b: Membrana
8 Ustnik z zaworem zwrotnym
9 Końcówka do nosa
10 Maska inhalacyjna dla dorosłych
11 Maska inhalacyjna dziecięca
12 Zasilacz sieciowy
13 Montaż zestawu inhalującego
14 Montaż urządzenia
15 Napełnianie pojemnika na lek
16 System sygnalizowanego oddechu
17 Sposób otwierania filtra powietrza
18 Sposób wymiany filtra powietrza
19 Filtr powietrza

Drogi Kliencie,
Inhalator, który Państwo posiadacie, to wysokiej jakości urządzenie stosowane podczas leczenia astmy, POChP oraz innych schorzeń układu oddechowego.
Inhalator jest łatwy w obsłudze, a korzystanie z niego jest proste w obsłudze. Podczas terapii inhalacyjnej można wykorzystać powszechnie znane środki farmakologiczne.
Niniejszą instrukcję należy uważnie przeczytać oraz zapoznać się ze wszystkimi funkcjami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zależy nam, aby byli Państwo zadowoleni z produktów Microlife. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów oraz w celu zamówienia części zapasowych, prosimy o kontakt z lokalnym Biurem Obsługi klienta Microlife. Adres dystrybutora produktów Microlife na terenie swojego kraju znajdziecie Państwo u sprzedawcy lub farmaceuty. Zapraszamy także na naszą stronę internetową www.microlife.pl, na której można znaleźć wiele użytecznych informacji na temat naszych produktów. Prosimy zachować niniejszą instrukcję do ponownego wykorzystania.
Zadbaj o swoje zdrowie – Microlife AG!

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Typ zastosowanych części - BF

IP21 Ochrona przed ciałami obcymi i szkodliwymi skutkami spowodowanymi wnikaniem wody

1. Ważne wskazówki bezpieczeństwa

- Urządzenie może być wykorzystywane do celów określonych w danej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do znieczulania ani wentylowania płuc.
- Urządzenie powinno być używane jedynie z oryginalnymi akcesoriami przedstawionymi w instrukcji.
- Prosimy nie używać urządzenia i zasilacza sieciowego, jeżeli zauważą Państwo niepokojące objawy, które mogą wskazywać na ich uszkodzenie.
- Nigdy nie należy otwierać urządzenia ani zasilacza sieciowego.
- Urządzenie zbudowane jest z delikatnych podzespołów i dlatego musi być używane ostrożnie. Prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących przechowywania i użytkowania zamieszczonych w części «Specyfikacje techniczne».
- Chroń urządzenie przed:
  - wodą i wilgocią
  - ekstremalnymi temperaturami
  - wstrząsami i upadkiem
  - zanieczyszczeniem i kurzem
  - światłem słonecznym
  - upałem i zimnem
- Należy używać wyłącznie wyłącznie przepisanych przez lekarza i postępować zgodnie z jego zaleceniami dotyczącymi dawkowania oraz długości i częstotliwości terapii.
- Należy używać tylko modelu zasilacza SJ-1220-E . Nie należy używać tego urządzenia z innymi zasilaczami sieciowymi. Nie należy przechowywać przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Nigdy nie należy podłączać lub odłączać zasilacza sieciowego mokrymi rękami. Nigdy nie należy używać urządzenia (podłączonego do sieci) w pobliżu wody, nie moczyć urządzenia ani nie zanurzać w żadnych płynach. Jeżeli urządzenie przez przypadek wpadnie do wody, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka przed wyjęciem urządzenia.
- Nie należy przechylać inhalatora pod kątem powyżej 60°.
- Nie używać urządzenia w pobliżu występowania silnego pola elektromagnetycznego powodowanego przez telefony komórkowe lub instalacje radiowe. Podczas wykonywania pomiaru utrzymuj dystans min. 3,3 m od takich urządzeń.

Dopilnuj, aby dzieci nie używały urządzenia bez nadzoru osób dorosłych; jego niektóre, niewielkie części mogą zostać łatwo połknięte. Jeżeli urządzenie wyposażone jest w przewody lub rurki, może powodować ryzyko uduszenia.

Zużyte urządzenia elektryczne muszą być poddane utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie należy wyrzucać ich wraz z odpadami domowymi.

Należy pamiętać, że korzystanie z urządzenie nie zastąpi wizyty u lekarza specjalisty.

2. Przygotowanie urządzenia do pracy i jego używanie

Przed pierwszym użyciem zalecamy oczyszczenie urządzenia opisane w rozdziale «Czyszczenie i dezynfekcja».

1. Zmontuj zestaw do inhalacji ⑬. Upewnij się czy posiadasz wszystkie jego części.
2. Napełnij pojemnik ⑮ na lek substancją leczniczą, stosując dawki zgodne z zaleceniami lekarza. Zwróć uwagę aby nie został przekroczony znak maksymalnego napełnienia pojemnika na lek.
3. Podłącz inhalator ⑦ z przewodem powietrza ② do złącza przewodu powietrza ④ w kompresorze ①, tak jak pokazano na rysunku ⑭.
4. Podłącz zasilacz sieciowy ⑫ z gniazdem zasilacza sieciowego ⑥, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka sieci elektrycznej.
5. Aby włączyć urządzenie ustaw przełącznik główny ⑤ w pozycji «I», umieść ustnik ⑧ w ustach lub przeznaczonym dla niego otworze w masce.
   - Używanie ustnika procentuje lepszym dostarczeniem leku do płuc.
   - Wybierz właściwą maskę - dla dorosłych ⑩ lub dla dzieci ⑪ i upewnij się, że wybrana maska pokrywa w całości obszar ust i nosa.
   - Wykorzystaj wszystkie załączone akcesoria do inhalacji, w tym również końcówkę do nosa ⑨ zgodnie z zaleceniem lekarza.
6. Podczas zabiegu spokojnie wykonuj wdechy i wydechy. Należy wygodnie usiąść oraz całkowicie rozluźnić mięśnie, utrzymując górną część ciała w pozycji wyprostowanej. **Nie należy leżeć podczas inhalacji.** W razie gorszego samopoczucia należy inhalację przerwać.
7. Po zakończeniu inhalacji w czasie zalecanym przez lekarza wyłącz urządzenie ustawiając przełącznik ⑤ w pozycji «O». Odłącz zasilacz sieciowy ⑫ od gniazdka sieci elektrycznej i od urządzenia.
8. Odłącz przewód powietrza ② od nebulizatora ⑦ oraz od złącza przewodu powietrza ④ w urządzeniu.
9. Opróżnij zestaw inhalacyjny z pozostałego leku i wyczyść urządzenie jak opisano w rozdziale «Czyszczenie i dezynfekcja».

Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w trybie: 30 minut pracy, 30 minut odpoczynku. Wyłącz inhalator po 30 minutach pracy i odczekaj kolejne 30 minut zanim ponownie go włączysz.

3. Inhalator «NEB PRO» opcje leczenia

To urządzenie jest wyposażone w innowacyjny rozpylacz «NEB PRO» ⑦, który posiada system zaworów ⑯, które redukują straty leku podczas wydechu. Wszystkie powszechnie używane leki do inhalacji mogą być skutecznie rozpylane.

Zaawansowane leczenie
Opcja ta umożliwia leczenie maksymalną ilością leku, który ma być dostarczony do dróg oddechowych pacjenta. System zaworów optymalnie dostosowuje przepływ leku podczas inhalacji ⑯-A, oraz zmniejszenie strat leku podczas wydechu ⑯-B.
Korzystaj z udoskonalonego systemu zaworów (zsynchronizowanym z oddychaniem) w celu optymalizacji skutków terapeutycznych leku i uzyskania maksymalnych korzyści.

- Zamontuj membranę z zaworem na uchwyt i używaj ustnik z zaworem wydechowym ⑧.
- Postępuj jak w «pkt.2.».

Tylko przy użyciu ustnika z zaworem wydechowym ⑧ można uzyskać zsynchronizowane działanie nebulizacji.

Krótkie leczenie
Działanie inhalacji będzie zmniejszone, jeśli membrana nie jest zamontowana na uchwycie zaworu.

Zsynchronizowanie nebulizacji nie jest możliwe za pomocą tej opcji leczenia.

4. Czyszczenie i dezynfekcja

Gruntowne wyczyszczenie wszystkich komponentów po użyciu inhalatora pozwala usunąć wszystkie pozostałości leku i ewentualne zabrudzenia.
Kompresor ① i rurki powietrzne ② powinny być wyczyszczone przy pomocy wilgotnej szmatki po każdym użyciu.

Zawsze umyj ręce przed myciem i dezynfekcją akcesoriów.

Nie narażaj kompresora na działanie wody i wysokich temperatur.

Każdy użytkownik powinien korzystać z osobnych części, które należy wymieniać kiedy ich stan wskazuje na zużycie.

Zawsze należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem.

Czyszczenie przy użyciu wody
- **Myj wszystkie komponenty** (poza przewodem powietrznym) **pod ciepłą, bieżącą wodą (max 60 °C) przez około 5 minut** dodając, jeżeli to konieczne detergent w ilości określonej przez producenta detergentu.
- Dokładnie płukanie daje pewność, że wszystkie pozostałości leków zostały usunięte.

Dezynfekcja
- Wszystkie komponenty (poza przewodem powietrznym) mogą być dezynfekowane chemicznymi środkami dezynfekującymi. Należy stosować je według instrukcji producenta.
- Środki dezynfekcyjne są najczęściej dostępne w aptekach.

Sterylizacja przy pomocy pary
- Wszystkie komponenty (poza przewodem powietrznym) mogą być sterylizowane parą w temperaturze 121 °C (20 min.) lub 134 °C (7 min.). EN554/ISO11134.
- Pakiet sterylizujący musi spełniać wymogi normy EN868/ISO11607 i być przeznaczony do parowej sterylizacji.
- Po sterylizacji zawsze pozwól ochłodzić się komponentom do temperatury pokojowej przed kolejnym użyciem.

Nie powtarzaj sterylizacji na ciepłych komponentach.

5. Przechowywanie, konserwacja urządzenia oraz serwis

Wszystkie części zamienne zamawiaj w aptece lub u przedstawiciela Microlife (zobacz przedmowa).

- Najpóźniej po upływie 3 miesięcy używania, zaleca się wymianę zestawu inhalującego, ustnika oraz maski inhalacyjnej.
- Utrzymuj filtr w czystości. Wymieni filtr po maksymalnie 3 miesiącach użytkowania.
  Filtry znajdują się w komplecie, razem z inhalatorem.
- Aby wymienić filtr powietrza ⑲, należy otworzyć przegrodę filtra powietrza ③ przy pomocy śrubokrętu ⑰. Wymień zużyty filtr powietrza na nowy filtr. Ostrożnie umieść nowy filtr powietrza w wewnętrznej części przegrody ⑲ i upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany.

6. Występujące problemy oraz środki zaradcze

Gdy nie można włączyć urządzenia
- Upewnij się, że zasilacz sieciowy ⑫ jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania sieciowego ⑥ urządzenia oraz do gniazda sieci elektrycznej.
- Upewnij się, że włącznik ⑤ jest w pozycji «I».

Gdy inhalator działa, lecz słabo rozpyla lek
- Upewnij się, że przewód powietrzny ② jest prawidłowo podłączony z obu stron.
- Upewnij się, że przewód powietrzny nie jest zatkany, zgięty lub brudny. Wymień go jeśli jest taka potrzeba. Upewnij się, że zestaw do nebulizacji ⑦ jest prawidłowo złożony a nasadka ⑦-a jest umieszczona na dyszy wylotu pęcherzyka nebulizatora.
- Upewnij się, że odpowiednia ilość leku znajduje się w nebulizatorze.

7. Gwarancja

Urządzenie jest objęte **3-letnią gwarancją**, licząc od daty zakupu. Gwarancja jest ważna tylko z wypełnioną przez sprzedawcę kartą gwarancyjną (na odwrocie strony) potwierdzającą datę zakupu i paragonem.

- Gwarancja obejmuje jedynie kompresor. Pozostałe akcesoria: pojemnik na lek (nebulizator), maski, ustnik, przewód powietrzny i filtry nie są objęte gwarancją.
- Otwarcie lub dokonanie modyfikacji urządzenia unieważnia gwarancję.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego użycia, nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub uszkodzeń przypadkowych.

8. Specyfikacje techniczne

Wydajność aerozolu:	0,45 ml/min. (NaCl 0,9%)
Wielkość cząstek:	75% < 5 µm NaCl 0,9% 3.11 µm (MMD z 0,9% NaCl przy Cascade Impactor)
Wydajność nawiewu:	12 l/min.
Odgłos pracy:	51 dBA
Zasilanie elektryczne:	12V DC 2A
Zasilacz sieciwy:	Wejście: 100-240VAC 50/60Hz 0,6A Wyjście: 12V DC 2A
Pojemność zbiornika na lek:	min. 2 ml; max. 16 ml
Ilość osadu:	0.7 ml
Tryb pracy:	30 min. pracy / 30 min. odpoczynku
Warunki pracy:	10 - 40 °C / 50 - 104 °F Maksymalna wilgotność względna 10 - 95 % 690 - 1060 hPa ciśnienia atmosferycznego
Warunki przechowywania:	-25 - +70 °C / -13 - +158 °F Maksymalna wilgotność względna 10 - 95 % 690 - 1060 hPa ciśnienia atmosferycznego
Waga:	około 400 g
Wymiary:	98 x 131 x 51.5 mm
Klasa IP:	IP21
Normy:	EN13544-1;EN60601-1; EN60601-1-2; IEC60601-1-11; CE0051
Przewidywana żywotność urządzenia:	5 lat

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.

Портативный компрессорный небулайзер

RU

1 Компрессор
2 Воздушный шланг
3 Отсек для воздушного фильтра
4 Коннектор воздушного шланга
5 Тумблер Вкл./Выкл.
6 Разъем для подключения адаптера
7 Распылитель «NEB PRO»
-a: Головка распылителя
-b: Мембрана
8 Ротовой мундштук с клапаном
9 Насадка для носа
10 Маска для взрослого
11 Маска детская
12 Адаптер
13 Сборка распылителя
14 Сборка прибора
15 Наполнение распылителя
16 Синхронизированная с дыханием ингаляция
17 Открытие отсека воздушного фильтра
18 Замена воздушного фильтра
19 Воздушный фильтр

Уважаемый покупатель,
Ваш ингалятор является высококачественным аппаратом для ингаляционного лечения астмы, хронических бронхитов и других респираторных заболеваний.
Аппарат прост в использовании. Для лечения могут применяться все ингаляционные растворы лекарственных препаратов.
Внимательно прочтите настоящие указания для получения четкого представления обо всех функциях и технике безопасности. Нам бы хотелось, чтобы Вы были удовлетворены качеством изделия Microlife. При возникновении вопросов, проблем или для заказа запасных частей, пожалуйста, обращайтесь в местный сервисный центр Microlife. Ваш дилер или аптекарь могут предоставить Вам адрес дилера Microlife в Вашей стране. В качестве альтернативы, посетите в Интернете страницу www.microlife.ru, где Вы сможете найти ряд полезных сведений по нашему изделию. Храните инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования.
Будьте здоровы – Microlife AG!

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.

Изделие типа BF

IP21 Защищайте от твердых посторонних объектов и повреждений вызванных попаданием воды

1. Важные указания по безопасности

- Прибор может использоваться только в целях, описанных в данном буклете. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием.
- Данный прибор не предназначен для ингаляционного наркоза и ИВЛ.
- В данном приборе разрешается использование комплектующих, предназначенных для этого прибора.
- Не используйте прибор и адаптер, если Вам кажется, что он поврежден, или если Вы заметили что-либо необычное.
- Никогда не вскрывайте прибор и адаптер.
- В состав прибора входят чувствительные компоненты, требующие осторожного обращения. Ознакомьтесь с условиями хранения и эксплуатации, описанными в разделе «Технические характеристики»!
- Оберегайте прибор от:
  - воды и влаги
  - экстремальных температур
  - ударов и падений
  - загрязнения и пыли
  - прямых солнечных лучей
  - жары и холода
- Используйте для лечения только препараты, выписанные Вашим лечащим врачом, и строго следуйте его указаниям.
- Используйте только адаптер SJ-1220-E (код. 3A3309). Не используйте этот прибор с другими адаптерами. Следите, чтобы кабель не находился вблизи от горячих поверхностей.
- Никогда не подключайте/отключайте адаптер, если у Вас мокрые руки. Никогда не используйте прибор (с включенным адаптером) вблизи от воды, не мочите прибор и не погружайте в жидкости. Если прибор случайно упал в воду - немедленно выключите его из сети, достав не прибор из воды только после того, как он будет выключен из сети.
- Не наклоняйте распылитель более чем на 60°.
- Не используйте прибор вблизи сильных электромагнитных полей, например рядом с мобильными телефонами или радиостанциями. Во время использования прибора сохраняйте минимальное расстояние 3,3 м от таких приборов.

Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор без присмотра, поскольку некоторые его мелкие части могут быть проглочены. При поставке прибора с кабелями и шлангами возможен риск удушения.

Электронные приборы следует утилизировать в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Перед использованием прибора проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

2. Подготовка к работе и применение аппарата

Необходимо проводить обработку всех комплектующих перед первым использованием прибора и после каждой процедуры согласно следующим указаниям в разделе «Очистка и дезинфекция».

1. Соберите распылитель ⑬. Убедитесь в наличии всех составных частей аппарата.
2. Наполните распылитель ⑮ лекарственным раствором в соответствии с указаниями Вашего лечащего врача. Пожалуйста, убедитесь, что не превышен максимальный уровень лекарственного раствора.
3. Подсоедините небулайзер ⑦ с воздушным шлангом ② к разъему ④ на компрессоре ①, как показано на схеме ⑭.
4. Сначала подключите адаптер ⑫ к разъему для подключения адаптера ⑥, после этого подключите адаптер к сети.
5. Подсоедините к распылителю ⑦ маску или мундштук ⑧. Переключите тумблер Вкл/Выкл ⑤ в положение «I».
   - Мундштук позволяет более интенсивно доставлять аэрозоль в нижние дыхательные пути.
   - При использовании маски для взрослого ⑩ или маски детской ⑪ убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу, захватывая рот и нос.
   - Используйте все комплектующие включая насадку для носа ⑨, так как было предписано Вашим врачом.
6. Во время сеанса лечения дышите спокойно. Сидите в расслабленной позе, держите спину прямо. **При проведении ингаляционной терапии, не ложитесь.** Прекратите ингаляцию, если почувствуете себя плохо.
7. По окончании времени ингаляции, рекомендованного Вашим лечащим врачом, переключите тумблер Вкл/Выкл ⑤ в положение «O». Отсоедините адаптер ⑫ сначала от сети, затем от прибора.
8. Отсоедините воздушный шланг ② от небулайзера ⑦, отсоедините шланг от разъема для подключения шланга ④.
9. Удалите остатки лекарственного препарата из распылителя и произведите дезинфекционную обработку комплектующих в соответствии с указаниями в разделе «Очистка и дезинфекция».

Этот прибор предназначен для периодического режима работы: 30 мин. ВКЛ/ 30 мин. ВЫКЛ. Выключите прибор через 30 мин. использования и подождите 30 мин. перед началом следующей процедуры лечения.

3. Характеристики распылителя «NEB PRO»

Этот прибор оснащен инновационным распылителем «NEB PRO» ⑦ со встроенной клапанной системой синхронизированной с дыханием ⑯. В этом распылителе можно эффективно использовать все основные лекарства для ингаляций.

Интенсивная терапия с высокой эффективностью
Этот способ ингаляции позволяет доставить максимальное количество лекарства в дыхательные пути пациента. Клапанная система увеличивает поток лекарства во время вдоха ⑯-A, уменьшает потерю лекарства во время выдоха ⑯-B.
Используйте активированную дыханием клапанную систему (синхронизированную с дыханием), чтобы оптимизировать терапевтический эффект и достичь максимального результата в лечении.

- Закрепите мембрану в держателе клапана и используйте ротовой мундштук с клапаном выдоха ⑧.
- Следуйте пунктам указанным в «Разделе 2.».

Только использование ротового мундштука с клапаном выдоха ⑧ позволяет функционировать системе синхронизированной с дыханием.

Короткий сеанс терапии
Время ингаляции может быть сокращено, если мембрана не вставлена в держатель клапана.

При проведении короткого сеанса терапии, синхронизация с дыханием не происходит.

4. Очистка и дезинфекция

Во избежание распространения инфекций необходимо проводить очистку всех комплектующих после каждого применения.
Компрессор ① и воздушный шланг ② следует протирать чистой влажной тканью.

Перед процедурой очистки и дезинфекции прибора и комплектующих тщательно вымойте руки.

Оберегайте компрессор от попадания в него жидкости и чрезмерного нагрева.

Замена воздушного шланга происходит в случае использования прибора новым пациентом или в случае загрязнения шланга.

Перед использованием адаптер от сети **необходимо отключить.**

Очистка при помощи воды
- **Промыть все компоненты небулайзера** (кроме воздушного шланга) **теплой водой (максимальная температура 60 градусов С) в течение 5 минут**, если необходимо, добавьте небольшое количество моющего средства, соблюдая дозировку и ограничения по применению, указанную производителем моющего средства.
- Тщательно ополосните, убедившись, что все остатки моющего средства удалены.

Дезинфекция
- Погрузите все комплектующие ингалятора (за исключением воздушного шланга) в бактерицидный дезинфектант, используя рекомендации производителя бактерицидного дезинфектанта.
- Бактерицидный дезинфектант продается в аптеках.

Стерилизация паром
- Все комплектующие ингалятора (за исключением воздушного шланга и масок) могут подвергаться стерилизации паром при температуре не более 121 °C (20 минут) или температурой не более 134 °C (7 минут) EN554/ISO11134.
- Используемый стерилизатор должен соответствовать EN868/ISO11607.
- После процедуры стерилизации и перед повторным использованием, комплектующим необходимо остыть при комнатной температуре.

Повторную стерилизацию нельзя проводить, если комплектующие не остыли.

5. Техническое обслуживание и уход

Комплектующие для ингалятора Вы можете заказать у дилера в Вашем регионе, в аптеке или в сервисном центре Microlife (см. введение).

- Замену распылителя, мундштука и масок рекомендуется производить после 3 месяцев использования.
- Проверяйте периодически чистоту воздушного фильтра и при необходимости замените его (максимальное время использования фильтра – 3 месяца). Запасные фильтры поставляются с прибором.
  Чтобы заменить воздушный фильтр ⑲, откройте отсек для воздушного фильтра ③ при помощи отвертки ⑰. Замените использованный воздушный фильтр на новый. Осторожно вставьте новый фильтр во внутреннюю часть отсека ⑲, убедитесь, что он верно закреплен.

6. Возможные неисправности и способы их устранения

Прибор не включается
- Убедитесь, что адаптер ⑫ правильно подключен к разъему для подключения адаптера ⑥ на устройстве, и подключите адаптер к розетке.
- Убедитесь, что тумблер Вкл/Выкл ⑤ находится в положении «I».

В случае, если прибор работает но плохо или функционирует плохо
- Убедитесь, что воздушный шланг ② правильно закреплен с обеих сторон.
- Убедитесь, что воздушный шланг ② не согнут, не сломан, не закупорен или не засорен. При необходимости, замените воздушный шланг.
- Убедитесь, что распылитель ⑦ полностью собран, и испаритель ⑦-а вставлен правильно.
- Убедитесь в наличии ингаляционного раствора в приборе.

7. Гарантия

На прибор распространяется гарантия в течение **3 лет** с даты приобретения. Гарантия действительна только при наличии гарантийного талона, заполненного дилером (см. с обратной стороны), подтверждающего дату продажи, или кассового чека.

- Гарантия распространяется на компрессор. Гарантия не распространяется на комплектующие, расходные детали, подверженные износу: распылитель, маска детская, маска для взрослого, мундштук, воздушный шланг, фильтры, а также упаковку прибора.
- Вскрытие и механические повреждения приводят к утрате гарантии.
- Гарантийное и бесплатное сервисное обслуживание не производится в случаях нарушения потребителем правил хранения, очистки, транспортировки и технической эксплуатации прибора, предусмотренных правилами, изложенными в инструкции по эксплуатации.

8. Технические характеристики

Скорость распыления:	0,45 мл/мин. (NaCl 0,9%)
Размер частиц:	75% < 5 мкм с 0,9% NaCl 3,11 мкм (MMD с 0,9% NaCl в Cascade Impactor)
Воздушный поток компрессора:	12 л/мин.
Уровень акустического шума:	51 дБА
Источник питания:	12V DC 2A
Адаптер:	Вход.: 100-240VAC 50/60Hz 0,6A Выход: 12V DC 2A
Объем лекарств:

Přenosný kompresorový inhalátor

CZ

① Pístový kompresor
② Vzduchová hadice
③ Prostor pro vzduchový filtr
④ Konektor vzduchové hadice
⑤ Přepínač ON/OFF
⑥ Konektor pro síťový adaptér
⑦ Rozprašovač «NEB PRO»
-a: Rozprašovací hlavice
-b: Membrána
⑧ Náustek s ventilem
⑨ Nosový nástavec
⑩ Maska na tvář pro dospělé
⑪ Maska na tvář pro děti
⑫ Síťový adaptér
⑬ Sestavení jednotlivých částí inhalátoru
⑭ Sestavení zařízení
⑮ Naplnění inhalátor
⑯ Inhalace synchronizovaná s dýcháním
⑰ Otevření prostoru pro vzduchový filtr
⑱ Výměna vzduchového filtru
⑲ Vzduchový filtr

Vážený zákazníku,
tento inhalátor je vysoce kvalitní přístroj pro inhalační léčbu astmatu, chronické bronchitidy a jiných onemocnění dýchacích cest.
Provoz a používání zařízení je velmi jednoduché. Pro inhalační terapii mohou být použity všechny běžné léky v tekuté podobě.
Prostudujte prosím tyto pokyny pečlivě tak, abyste porozuměli všem funkcím a informacím týkajícím se bezpečnosti. Chceme, abyste byli se svým výrobkem Microlife spokojeni. Máte-li jakékoliv otázky, problémy nebo chcete-li objednat náhradní díly, kontaktujte prosím místní zákaznický servis Microlife. Váš prodejce nebo lékárna Vám dají adresu prodejce Microlife ve Vaší zemi. Alternativně můžete nalézt webové stránky pro místní pracoviště, kde naleznete mnoho cenných informací o našich výrobcích. Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod a uchovejte ho pro případnou budoucí potřebu.
Budte zdraví – Microlife AG!

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod.

Přiložené části typu BF.

IP21 Ochrana před vniknutím cizích těles a škodlivým účinkům v důsledku vniknutí vody

1. Důležité bezpečnostní pokyny

- Tento přístroj lze používat pouze pro účely popsané v této příručce. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím.
- Tento přístroj není vhodný pro anestezii a plicní ventilaci.
- Mít by byl používán pouze s originálním příslušenstvím, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Nepoužívejte přístroj a síťový adaptér, pokud se domníváte, že je poškozený nebo si všimnete čehokoliv neobvyklého.
- Přístroj a síťový adaptér nikdy nerozebírejte.
- Tento přístroj obsahuje citlivé komponenty a nutno s nim nakládat opatrně. Dodržujte podmínky pro skladování a provoz popsané v odstíle «Technické specifikace»!
- Přístroj chraňte před:
  - vodou a vlhkostí
  - extrémními teplotami
  - nárazy a upuštěním na zem
  - znečištěním a prachem
  - přímým slunečním svitem
  - teplem a chladem
- Pro inhalaci používejte pouze léky, které vám předepsal lékař a pokud jde o dávkování, trvání a frekvenci léčby, řiďte se pokyny svého lékaře.
- Používejte síťový adaptér SJ-1220-E (kód 3A3309). Nepoužívejte toto zařízení s jiným síťovým adaptérem. Napájecí kabel nepokládejte na horké předměty.
- Nikdy nezapojujte síťový adaptér mokrýma rukama. Nikdy nepoužívejte toto zařízení s připojeným síťovým adaptérem) v blízkosti vody, nenamáčejte ho, ani nepomývejte jeho skříňku vodou. Pokud náhodou spadne do vody, před jeho vytažením odpojte adaptér z elektrické sítě.
- Rozprašovač nikdy neotáčejte více než 60°.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti síťových elektromagnetických polí, např. u mobilních telefonů nebo rádiových zařízení. Přístroj používejte v odstupu alespoň minimálně 3,3 m od zdroje magnetického záření.

Dbejte na to, aby přístroj nepoužívaly děti bez dohledu; některé části jsou tak malé, že může dojít k jejich spolknutí. V případě, že přístroj je obsluhován a kabelem či hadicí, hrozí nebezpečí uškrcení.

Elektronické přístroje nutno likvidovat v souladu s místními platnými předpisy, nikoliv s domácím odpadem.

Používání tohoto přístroje nelze považovat jako náhradu za konzultaci s vaším lékařem.

2. Příprava a použití tohoto přístroje

Před použitím přístroj nejprve vyčistěte dle pokynů v části «Čištění a dezinfekce».

1. Sestavte jednotlivé části inhalátoru ⑬. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly kompletní.
2. Naplňte přístroj inhalačním roztokem ⑮ podle pokynů lékaře a dbejte na to, aby nebyste nepřekročili maximální hladinu.
3. Vzduchovou hadici ② připojte k rozprašovači ⑦ a k inhalátoru ① pomocí konektoru vzduchové hadice ④ podle obrázku ⑬-a.
4. Připojte síťový adaptér ⑫ k přístroji do konektoru pro síťový adaptér ⑥ a síťový adaptér připojte do elektrické sítě.
5. Přepínač ON/OFF přepněte ⑤ do polohy «I» a přístroj zapněte. Po zapnutí přístroje si vložte do úst náustek ⑧ nebo si nasaďte jednu z obličejových masek.
   - Pomoci náustku se vám léčivo dostane lépe do plic.
   - Vyberte si mezi maskou pro dospělé ⑩ nebo maskou pro děti ⑪ a ujistěte se, že máte pevně zavřenou oblast kolem úst a oblast nosu.
   - Použijte všechny komponenty, také nosový nástavec ⑨, podle toho, jak určil lékař.
6. Nadechněte se a během léčby zůstaňte v klidu. Pohodlně se posaďte a horní část těla mějte ve vzpřímené poloze. **Při inhalaci si nikdy nelehejte.** Pokud se necítíte dobře, inhalaci přerušte.
7. Po ukončení inhalace přepněte přepínač ON/OFF ⑤ do polohy «O», přístroj vypněte. Odpojte síťový adaptér ⑫ od elektrické sítě a od přístroje.
8. Odpojte vzduchovou hadici ② od rozprašovače ⑦ a od konektoru vzduchové hadice ④ na přístroji.
9. Odstraňte z rozprašovače zbylé léčivo dle pokynů v části «Čištění a dezinfekce».

Přístroj je určený pro používání v 30 minutových intervalech. Vypněte zařízení po 30 min. používání a po dalších 30 min. ho můžete opět uvést do provozu.

3. Možnosti léčby rozprašovačem «NEB PRO»

Přístroj je vybaven inovačním rozprašovačem «NEB PRO» ⑦, který obsahuje ventilový systém na zlepšení inhalace synchronizované s dýcháním ⑯. Všechny běžné léky na inhalaci mohou být efektivněji inhalované.

Pokrokovà léčba
Tato možnost léčby poskytuje pacientovi maximální dodání celkového množství léčiva do respiračního systému. Ventilový systém optimálně přizpůsobuje tok léčiv v průběhu inhalace ⑯-A a redukci léčiva při výdechu ⑯-B.
Ventilový systém se synchronizuje s dýcháním a tím se optimalizují terapeutické účinky léků.

- Namontujte membránu na držák ventilu a použijte náustek s výdechovým ventilem ⑧.
- Postupujte podle pokynů jak je napsané v «kapitole 2.».

Jen náustek s ventilem ⑧ umožňuje synchronizaci funkcí inhalátoru.

Krátká léčba
Terapeutická léčba se sníží, pokud není namontovaný držák na ventilu.

Synchronizovaná inhalace není možná při této možnosti léčby.

4. Čištění a dezinfekce

Po každém použití všechny komponenty důkladně vyčistěte, odstraňte zbytky léků a možných nečistot. Kompresor ① a vzduchová hadice ② by měly být očištěny čistým vlhkým hadříkem.

Před čištěním a desinfekcí příslušenství si vždy umyjte ruce.

Kompresor neponořujte do vody a nevystavujte ho vysokým teplotám.

Pro každou novou léčbu pacienta vyměňte vzduchovou hadici a to i v případě nečistot.

Před čištěním **vždy odpojte** síťový adaptér od elektrické sítě.

Čištění vodou
- **Všechny části přístroje** (kromě vzduchové hadice) **ponořte do teplé vodní lázně (max. 60 °C) na dobu asi 5 minut**. Pokud je to nutné, přidejte malé množství saponátu. Pro dávkování a případné omezení v používání daného saponátu se řiďte pokyny výrobce.
- Jakmile jste si jisti, že jsou všechny nečistoty odstraněny, důkladně všechny části opláchněte a nechte oschnout.

Dezinfekce
- Všechny části přístroje (kromě vzduchové hadice) lze dezinfikovat chemickými dezinfekčními přípravky. Pro dávkování a případné omezení v používání daného dezinfekčního přípravku se řiďte pokyny výrobce.
- Dezinfekční prostředky je obvykle možné zakoupit v lékárnách.

Sterilizace párou
- Všechny části přístroje (kromě vzduchové hadice a masky) lze tepelně sterilizovat parou do 121 °C (20 min.) nebo 134 °C (7 min.). EN554/ISO11134.
- Sterilizace touto formou přístroje musí být v souladu s normou EN868/ISO11607.
- Po sterilizaci je před každým použitím použitím nutné nechat inhalační části ochladnout na teplotu okolí.

Sterilizační cyklus neopakujte, dokud jsou komponenty stále horké.

Před použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod.

Príložné časti typu BF.

IP21 Ochrana pred vniknutím cudzích telies a škodlivým účinkom v dôsledku vniknutia vody

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

- Tento prístroj sa môže používať iba na účely popísané v tomto návode. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím.
- Prístroj nie je vhodný na anestéziu a pľúcnu ventiláciu.
- Prístroj by mal byť používaný len s originálnym príslušenstvom, ako je uvedené v tomto návode.
- Nepoužívajte prístroj a sieťový adaptér, ak si myslíte, že je poškodený, alebo ak spozorujete niečo nezvyčajné.
- Nikdy nerozoberajte prístroj ani sieťový adaptér.
- Tento prístroj obsahuje citlivé súčiastky, preto je potrebné s ním zaobchádzať opatrne. Dodržujte podmienky skladovania a prevádzky popísané v kapitole «Technické údaje»!
- Prístroj chráňte pred:
  - vodou a vlhkosťou
  - extrémnymi teplotami
  - nárazom a pádom
  - znečistením a prachom
  - priamym slnečným svitom
  - teplom a chladom
- Na inhaláciu používajte len látky, ktoré Vám predpísal lekár a riaďte sa jeho pokynmi čo sa týka dávkovania, doby a frekvencie liečby.
- Používajte iba sieťový adaptér SJ-1220-E (kód 3A3309). Nepoužívajte toto zariadenie s iným sieťovým adaptérom. Napájací kábel nepokladajte na horúce povrchy.
- Nikdy nepripájajte sieťový adaptér mokrými rukami. Nikdy nepoužívajte toto zariadenie (s pripojeným sieťovým adaptérom) v blízkosti vody, nenamáčajte ho ani nepolievajte do akejkoľvek tekutiny. Ak náhodou spadne do vody, pred jeho vytiahnutím odpojte adaptér od elektrickej siete.
- Rozprašovač nikdy nenakláňajte o viac ako 60°.
- Nepoužívajte prístroj blízko silných elektromagnetických polí, ako sú mobilné telefóny alebo rádiové zariadenia. Dodržujte minimálnu vzdialenosť 3,3 m od zdroja takéhto zariadení, ak používate prístroj.

Zaistite, aby deti nepoužívali tento prístroj bez dozoru; niektoré časti sú príliš malé a deti by ich mohli prehltnúť. Buďte si vedomí rizika nehody v prípade, ak je prístroj dodávaný s káblami alebo hadičkami.

Elektronické prístroje sa musia likvidovať v súlade s miestne platnými predpismi, nie s domácim odpadom.

Používanie tohto prístroja nie je možné považovať za náhradu konzultácie s lekárom.

2. Príprava a použitie tohto prístroja

Pred prvým použitím odporúčame prečistiť prístroj podľa nasledovných pokynov v časti «Čistenie a dezinfekcia».

1. Poskladajte rozprašovač ⑬ podľa obrázka a skontrolujte, či obsahuje všetky komponenty.
2. Naplňte prístroj inhalačným roztokom ⑮ podľa pokynov lekára a dbajte na to, aby ste neprekročili maximálnu hladinu.
3. Vzduchovú hadicu ② pripojte k rozprašovaču ⑦ a k inhalátoru ① pomocou konektora vzduchovej hadice ④ podľa obrázka ⑬-a.
4. Pripojte sieťový adaptér ⑫ k prístroju do konektora pre sieťový adaptér ⑥ a sieťový adaptér pripojte do elektrickej siete.
5. Teraz môžete prístroj zapnúť ON/OFF ⑤ (pozícia «I»), vložiť do úst náustok ⑧ alebo nasadiť jednu z nosných masiek podľa vášho uváženia.
   - Pomocou náustka sa Vám liečivo dostane lepšie do pľúc.
   - Vyberte si masku pre dospelých ⑩ alebo masku pre deti ⑪ a uistite sa, že máte pevne utesnenú oblasť okolo úst a nosa.
   - Použite všetky komponenty, taktiež nosový nástavec ⑨, podľa toho, ako určil lekár.
6. Nadýchnite sa a počas liečby zostaňte v kľude. Pohodlne sa posaďte a horná časť tela mějte vo vzpriamenej polohe. **Počas inhalácie si nikdy neležte.** Pokiaľ sa necítite dobre, inhaláciu prerušte.
7. Po ukončení inhalácie prepnite prepínač ON/OFF ⑤ do polohy «O», prístroj vypnite. Odpojte sieťový adaptér ⑫ od elektrickej siete a od prístroja.
8. Odpojte vzduchovú hadicu ② od rozprašovača ⑦ a od konektora vzduchovej hadice ④ na prístroji.
9. Vyprázdnite rozprašovaciu hlavicu a očistite ju in vzyškov použitého liečiva podľa návodu, časť «Čistenie a dezinfekcia».

Prístroj je určený na striedavé používanie 30 min. ZAP / 30 min. VYP. Vypnite prístroj po 30 minútach používania a po ďalších 30 min. ho môžete opäť uviesť do prevádzky.

3. Možnosti liečby rozprašovačom «NEB PRO»

Prístroj je vybavený inovatívnym rozprašovačom «NEB PRO» ⑦, ktorý obsahuje ventilový systém na zlepšenie inhalácie synchronizovanej s dýchaním ⑯. Všetky bežné liečivá na inhaláciu môžu byť inhalované efektívnejšie.

Pokročilá liečba
Táto možnosť liečby poskytuje pacientovi maximálnu dodanie celkového množstva liečiva do respiračného systému. Ventilový systém optimálne prispôsobuje tok liečiv počas inhalácie ⑯-A a redukciu liečiva pri výdychu ⑯-B.
Ventilový systém sa zosynchronizuje s dýchaním, a tým sa optimalizujú terapeutické účinky liečiv.

- Namontujte membránu na držiak ventilu a použite náustok s výdychovým ventilom ⑧.
- Postupujte podľa pokynov ako je napísané «v kapitole 2.».

Iba náustok s ventilom ⑧ umožňuje synchronizovanú funkciu rozprašovača.

Krátka liečba
Terapeutická liečba sa skráti, ak membrána nie je nasadená na držiak ventilu.

Synchronizovaná inhalácia nie je možná pri tejto možnosti liečby.

4. Čistenie a dezinfekcia

Po každom použití všetky komponenty dôkladne vyčistite, odstráňte zvyšky liečiva a prípadných nečistôt. Kompresor ① a vzduchová hadica ② by mali byť očistené čistou vlhkou handričkou.

Pred čistením a dezinfekciou príslušenstva si vždy umyte ruky.

Kompresor neponárajte do vody a nevystavujte ho vysokým teplotám.

Vzduchovú hadicu vymeňte pri každej liečbe nového pacienta alebo pri jej znečistení.

Pred čistením **vždy odpojte** sieťový adaptér od elektrickej siete.

Čistenie vodou
- **Všetky časti prístroja** (okrem vzduchovej hadice) **umývajte pod teplou vodou (najvyššie 60 °C) najmenej 5 minút.** Ak je to potrebné, pridajte malé množstvo saponátu a pri dávkovaní a obmedzovaní v jeho použití sa riaďte pokynmi výrobcu daného čistiaceho prostriedku.
- Dôkladne opláchnite a uistite sa, že sú umyté všetky usadeniny a nečistoty vyschnú.

Dezinfekcia
- Všetky časti prístroja (okrem vzduchovej hadice) je možné dezinfikovať chemickými dezinfekčnými prostriedkami. Pre dávkovanie a prípadné obmedzenia v používaní daného dezinfekčného prostriedku sa riaďte pokynmi výrobcu.
- Dezinfekčné prostriedky je obvykle možné zakúpiť v lekárňach.

Sterilizácia parou
- Všetky časti prístroja (okrem vzduchovej hadice a masiek) je možné sterilizovať parou do 121 °C (20 min.) alebo134 °C (7 min.). EN554/ISO11134.
- Sterilizácia touto formou musí byť v súlade s normou EN868/ISO11607.
- Pred ďalším použitím je po sterilizácii vždy nevyhnutné nechať všetky časti vychladnúť na teplotu okolia.

Sterilizáciu neopakujte pokiaľ sú komponenty teplé.

Pred uporabo naprave natančno preberite navodila.

Tip BF

IP21 Zaščita od trdnih stranih objektaka i štetnih efekata usled prodora u vode

1. Pomembna varnostna navodila

- Napravo lahko uporabljate le za namene, opisane v teh navodilih za uporabo. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne uporabe.
- Ta naprava ni primerna za uporabo med anestezijo in za ventilacijo pljuč.
- Ta naprava se sme uporabljati le z originalnimi priključki, ki so predstavljeni v teh navodilih.
- Naprave in adapterja za izmenični tok ne odpirajte, še manj, če opazite kakršne koli nenormalne znake.
- Naprava in adapterja za izmenični tok ne odpirajte.
- Naprava vsebuje občutljive komponente, zato je potrebno z njo ravnati skrbno. Upoštevajte navodila za shranjevanje in delovanje, ki so opisana v poglavju «Tehnične specifikacije»!
- Napravo ščitite pred:
  - vodo in vlago,
  - ekstremnimi temperaturami,
  - udarci in padci,
  - umazanijo in prahom,
  - neposredno sončno svetlobo,
  - vročino in mrazom.
- Uporabljajte le zdravila, ki vam jih predpiše zdravnik, upoštevajte zdravnikova navodila glede odmerjanja, trajanja in pogostosti zdravljenja.
- Uporabljajte le adapter SJ-1220-E (koda 3A3309). Te naprave ne uporabljajte z drugimi adapterji za izmenični tok. Kabel morate hraniti proč od vročih površin.
- Adapterja za izmenični tok nikoli ne vtikajte v ali vlecite iz vtičnice z mokrimi rokami. Te naprave (z vstavljenim adapterjem) ne smete uporabljati v bližini vode, naprave se ne sme zmočiti oziroma je ne smete potapljati v tekoče. Če po nesreči pade v vodo, vtič povlecite iz vtičnice nemudoma po tem, ko napravo vzamete iz vode.
- Inhalatorja ne nagibajte za več kot 60°.
- Napravo ne uporabljajte v bližini močnih elektromagnetnih polj, npr. mobilnih telefonov ali radijskih postaj. Napravo naj bo med uporabo vsaj 3,3 m oddaljena od tovrstnih virov elektromagnetnega sevanja.

Otroci ne smejo brez nadzora rokovati z napravo; nekatere komponente so zelo majhne in jih lahko zaužijejo. Če je napravi priključen tudi kabel ali cevka, vas opozarjamo na nevarnost zadušitve.

Elektronske naprave je potrebno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi in ne med gospodinjske odpadke.

Uporaba te naprave ni nadomestilo za posvet z zdravnikom.

2. Priprava in uporaba naprave

Priporočamo, da pred prvo uporabo naprave le to očistite kot je opisano v poglavju «Čiščenje in razkuževanje».

1. Sestavite komplet za inhalacijo ⑬. Vsi deli morajo biti dobro pritrjeni.
2. Razpršilno komoro ⑮ napolnite z raztopino za inhalacijo v skladu z zdravnikovimi navodili. Najvišjo raven ne smete presegti.
3. Nebulizator ⑦ in zračno cev ② povežite z vhodom zazračno cev ④ na kompresorju ①, kot je prikazano na sliki ⑬-a.
4. Adapter za izmenični tok ⑫ vstavite v vhod za adapter za izmenični tok ⑥ na napravi in kabel adapterja za izmenični tok priključite na stensko vtičnico.
5. Za vklop naprave vklopite gumb za vklop in izklop ⑤ v položaj «I» in usti nastavek ⑧ dajte v usta ali pa uporabite masko in jo položite čez usta in nos.
   - Ustni nastavek omogoča boljše dovajanje zdravil v pljuča.
   - Izbirate lahko med masko za odrasle ⑩ ali otroke ⑪, maska pa mora vedno popolnoma prekrivati usta in nos.
   - Vse pripomočke, vključno z nosnim nastavkom ⑨, uporabljajte kot vam to priporoča zdravnik.
6. Med inhalacijami mirno dihajte. Udobno se usedite, da je zgornji del telesa v pokončnem položaju. **Med inhaliranjem ne lezite.** Če se počutite slabo, prenehajte z inhaliranjem.
7. Ko inhaliranje prekinete po časovnem obdobju, kot vam je to priporočil zdravnik, pritisnite na stikalo za vklop in izklop ⑤, in ga vrnite v položaj «O». Adapter za izmenični tok ⑫ izvlecite iz vtičnice in iz naprave.
8. Zračno cev ② povlecite iz nebulizatorja ⑦ in iz vhoda za zračno cev ④ na napravi.
9. Izpraznite preostanek zdravila in napravo očistite, kot je opisano v Poglavju «Čiščenje in razkuževanje».

To napravo lahko uporabljate izmenjaje – lahko je 30 minut vključena, potem mora biti 30 minut izključena. Po 30 minutah uporabe napravo torej izključite in počakajte še 30 minut, preden nadaljujete z zdravljenjem.

3. Vrste zdravljenja s pomočjo inhalatorja «NEB PRO»

Ta naprava je opremljena z inovativnim inhalatorjem «NEB PRO» ⑦, ki vsebuje ventilski sistem, ki se sprozi z dihanjem ⑯. Tako se lahko učinkovito inhalirajo vsa običajna zdravila, ki so namenjena za zdravljenje z inhalacijo.

Napredno zdravljenje
Ta možnost vam omogoča, da zdravila preidejo v dihala na najbolj učinkovit način. Ventilski sistem optimalno prilagodi protok zdravil med vdihovanjem ⑯-A, ter pretok zmanjša med izdihovanjem ⑯-B.
Ventilski sistem, ki ga sproža dihanje (sistem se sinhronizira z dihanjem) uporabljajte za čimbolj učinkovito inhaliranje in za doseganje pozitivnih učinkov zdravljenja.

- Membrano namestite na držalo ventila in ustnik uporabljajte z dihalnim ventilom ⑧.
- Sledite navodilom, opisanim v «2. poglavju».

Sinhronizacijska funkcija bo delovala le, če ustni nastavek uporabljate z dihalnim ventilom ⑧.

Kratkotrajno zdravljenje
Trajanje zdravljenja se skrajša, če membrana ni nameščena na držalo ventila.

Sinhronizirano inhaliranje ni možno, če izberete to možnost zdravljenja.

4. Čiščenje in razkuževanje

Vse dele naprave skrbno očistite, da odstranite ostanke zdravila in druge nečistote.
Kompresor ① in zračno cev ② morate očistiti s čisto in vlažno krpo.

Pred čiščenjem in razkuževanjem priključkov dobro umijte roke.

Kompresorja ne izpostavljajte vodi ali vročini.

Za zdravljenje novega bolnika uporabite novo zračno cev.

Adapter za izmenični tok pred čiščenjem vedno **izključite iz električnega omrežja**.

Čiščenje z vodo
- **Vse dele inhalatorja** (razen zračne cevi) **lahko razkužite s kemičnimi razkužili, seveda v skladu z odmerki in omejitvami uporabe, kot to določa proizvajalec razkužila.**
- Razkužilo lahko kupite v lekarni.

Razkuževanje s paro
- Vse dele inhalatorja (razen zračne cevi in maske) lahko razkužite s paro do 121 °C (20 min.) ali 134 °C (7 min.). EN554/ISO11134.
- Embalaža za razkuževanje mora biti v skladu z EN 868/ISO 11607 ter primerna za razkuževanje s paro.
- Po napravi razkužite, pustite, da se vsi deli ohladijo in posušijo na sobni temperaturi.

Ne ponavljajte razkuževalnega postopka, če so deli inhalatora še topli.

5. Vzdrževanje in servis

Vse dele inhalatorja lahko naročite pri vašem trgovcu ali v lekarni, lahko pa se obrnete tudi na servisno službo Microlife (glej predgovor).

- Priporočamo, da razpršilno komoro, ustni nastavek in masko zamenjate po 3 mesecih uporabe.
- Filter morate redno pregledovati, da ga čist, ter ga v primeru, če je umazan, zamenjati ali pa ga morate zamenjati po 3 mesecih uporabe.

Revizijski filtri so dobavljivi z napravo.

- Zračni filter ⑲ zamenjajte tako, zračni filter prostora ③ z izvijačem ⑰ odstranite iz naprave. Stari filter zamenjajte z novim. Novi filter nežno potisnite v notranji del prostora za zračni filter ③ in se prepričajte, da je primerno nameščen.

6. Okvare in ustrezni ukrepi

Naprave ni mogoče vklopiti
- Prepričajte se, da je adapter za izmenični tok ⑫ pravilno priključen v vtičnico adapterja za izmenični tok ⑥ in napravi in da je napajalni vtič priključen v stensko vtičnico.
- Poskrbite, da je gumb za vklop/izklop ⑤ v ustreznem položaju.

Inhalator slabo deluje ali sploh ne deluje
- Poskrbite, da je zračna cev ② pravilno povezana na obeh straneh.
- Preglejte, da zračna cev ni zmečkana, upognjena, umazana ali zablokirana. Če je potrebno, jo zamenjajte z novo.
- Poskrbite, da je razpršilna komora ⑦ popolnoma sestavljena in da je glava vaporizatorja ⑦-a ustrezno nameščena.
- Zagotovite, da je bilo vstavljeno ustrezno zdravilo.

7. Garancija

Za to napravo velja **3-letna garancija** od dneva nakupa. Garancija velja le na podlagi predložitve garancijske kartice, ki jo izpolni prodajalec (glej zadnjo stran) in potrdi datum nakupa ali na podlagi računa.

- Garancija velja le za kompresor. Zamenjavi deli: razpršilna komora, maske, ustni nastavek, zračna cev in filtri niso vključeni v garancijo.
- Garancija ne velja, če napravo odprete ali jo kakorkoli spreminjate.
- Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi neustreznega ravnanja, nesreč ali neupoštevanja navodil za uporabo.

8. Tehnične specifikacije

Stopnja razpršenva: 0,45 ml/min. (NaCl 0,9 %)
Velikost delcev: 75 % < 5 µm NaCl 0,9 %
3,11 µm (MMD z 0,9 % NaCl s kaskadnimi omejitvami)
Zračni pretok kompresorja: 12 l/min.
Glasnost: 51 dBA
Napajanje: 12 V 2 A enosmerni tok
Adapter za izmenični tok: Vhod: 100-240VAC 50/60Hz 0,6A
Izhod: 12V DC 2A
Kapaciteta posodice: min. 2 ml; maks. 16 ml
Prostornina preostale snovi: 0,7 ml
Omejitve delovanja: 30 min. delovanja / 30 min. mirovanja
Delovni pogoji: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
10 - 95 % največja relativna vlažnost
atmosferski tlak 690 - 1060 hPa
Teža: 98 x 131 x 51,5 mm
Dimenzije: 98 x 131 x 51,5 mm
Razred IP: IP21
Referenčni standard: EN13544-1;EN60601-1;
EN 60601-1-2; IEC 60601-1-11;
CE0051
Servisna življenjska doba: 5 let

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Prenosljiv kompresorski inhalator

SL

① Batni kompresor
② Zračna cev
③ Zračni filter
④ Vhod za zračno cev
⑤ Stikalo za vklop in izklop (ON/OFF)
⑥ Vtičnica za adapter za izmenični tok
⑦ Razpršilna komora «NEB PRO»
-a: Glava vaporizatorja
-b: Membrana
⑧ Ustni nastavek z ventilom
⑨ Nosni nastavek
⑩ Inhalacijska maska za odrasle
⑪ Inhalacijska maska za otroke
⑫ Adapter za izmenični tok
⑬ Komplet za sestavo razpršilne komore
⑭ Sestavljanje naprave
⑮ Polnjenje razpršilne komore
⑯ Inhalacija, ki se sproži z dihanjem
⑰ Odpiranje prostora za zračni filter
⑱ Zamenjava zračnega filtra
⑲ Zračni filter

Spoštovana stranka,
ta inhalator je visoko kakovostna naprava za inhalacijsko zdravljenje astme, kronične bronhitisa in drugih dihalnih bolezni.
Delovanje in uporaba naprave sta zelo enostavna. Za inhalacijsko zdravljenje se lahko uporabljajo vsa običajna tekoča zdravila.
Prosimo, da pozorno preberete ta navodila, da boste razumeli vse funkcije in poznali vse podatke v varni uporabi naprave. Želimo, da ste zadovoljni z uporabo izdelka Microlife. Če imate kakršnakoli vprašanja, težave, če želite naročiti rezervne dele, o tem obvestite vašega lokalnega predstavnika za izdelke Microlife. Vaš prodajalec ali lekarna vam bosta posredovala naslov prodajalca izdelkov Microlife v vaši državi. Lahko pa obiščete tudi naše spletno stran www.microlife.com, kjer so vam na voljo vse informacije o naših izdelkih.
Ta navodila shranite na varnem mestu, da jih boste lahko ponovno uporabili.
Ostanite zdravi – Microlife AG!

Pre uporabe prečítajte pokyny.

Tip BF

IP21 Zaščita pred trdimi delci in škodljivimi vplivi zaradi vdora vode

1. Varna bezbednosna uputstva

- Ovaj uređaj se može koristiti isključivo u svrhe opisane u ovom uputstvu. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za oštećenja nastala neadekvatnom upotrebom.
- Ovaj uređaj nije pogodan za primenu u anesteziji i plućnoj ventilaciji.
- Ta naprava se sme uporabljati le z originalnimi priključki, ki so predstavljeni v teh navodilih.
- Napravo in adapterja za izmenični tok ne odpirajte, še manj, če opazite, da je poškodovana ali če ste opazili kaj neobičajnega.
- Napravo in adapterja za izmenični tok ne odpirajte.
- Naprava vsebuje občutljive komponente, zato je potrebno z njo ravnati skrbno. Upoštevajte navodila za shranjevanje in delovanje, ki so opisana v poglavju «Tehnične specifikacije»!
- Napravo ščitite pred:
  - vodo in vlago,
  - ekstremnimi temperaturami,
  - udarci in padci,
  - umazanijo in prahom,
  - neposredno sončno svetlobo,
  - vročino in mrazom.
- Uporabljajte le zdravila, ki vam jih predpiše zdravnik, upoštevajte zdravnikova navodila glede odmerjanja, trajanja in pogostosti zdravljenja.
- Uporabljajte le adapter SJ-1220-E (koda 3A3309). Te naprave ne uporabljajte z drugimi adapterji za izmenični tok. Kabel morate hraniti proč od vročih površin.
- Adapterja za izmenični tok nikoli ne vtikajte v ali vlecite iz vtičnice z mokrimi rokami. Te naprave (z vstavljenim adapterjem) ne smete uporabljati v bližini vode, naprave se ne sme zmočiti oziroma je ne smete potapljati v tekoče. Če po nesreči pade v vodo, vtič povlecite iz vtičnice nemudoma po tem, ko napravo vzamete iz vode.
- Inhalatorja ne nagibajte za več kot 60°.
- Napravo ne uporabljajte v bližini močnih elektromagnetnih polj, npr. mobilnih telefonov ali radijskih postaj. Napravo naj bo med uporabo vsaj 3,3 m oddaljena od tovrstnih virov elektromagnetnega sevanja.

Otroci ne smejo brez nadzora rokovati z napravo; nekatere komponente so zelo majhne in jih lahko zaužijejo. Če je napravi priključen tudi kabel ali cevka, vas opozarjamo na nevarnost zadušitve.

Elektronske naprave je potrebno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi in ne med gospodinjske odpadke.

Uporaba te naprave ni nadomestilo za posvet z zdravnikom.

2. Priprava in uporaba naprave

Priporočamo, da pred prvo uporabo naprave le to očistite kot je opisano v poglavju «Čiščenje in razkuževanje».

1. Sestavite komplet za inhalacijo ⑬. Vsi deli morajo biti dobro pritrjeni.
2. Razpršilno komoro ⑮ napolnite z raztopino za inhaliranje v skladu z zdravnikovimi navodili. Najvišjo raven ne smete presegti.
3. Nebulizator ⑦ in zračno cev ② povežite z vhodom zazračno cev ④ na kompresorju ①, kot je prikazano na sliki ⑬-a.
4. Adapter za izmenični tok ⑫ vstavite v vhod za adapter za izmenični tok ⑥ na napravi in kabel adapterja za izmenični tok priključite na stensko vtičnico.
5. Za vklop naprave vklopite gumb za vklop in izklop ⑤ v položaj «I» in usti nastavek ⑧ dajte v usta ali pa uporabite masko in jo položite čez usta in nos.
   - Ustni nastavek omogoča boljše dovajanje zdravil v pljuča.
   - Izbirate lahko med masko za odrasle ⑩ ali otroke ⑪, maska pa mora vedno popolnoma prekrivati usta in nos.
   - Vse pripomočke, vključno z nosnim nastavkom ⑨, uporabljajte kot vam to priporoča zdravnik.
6. Med inhaliranjem mirno dihajte. Udobno se usedite, da je zgornji del telesa v pokončnem položaju. **Med inhaliranjem ne lezite.** Če se počutite slabo, prenehajte z inhaliranjem.
7. Ko inhaliranje prekinete po časovnem obdobju, kot vam je to priporočil zdravnik, pritisnite na stikalo za vklop in izklop ⑤, in ga vrnite v položaj «O». Adapter za izmenični tok ⑫ izvlecite iz vtičnice in iz naprave.
8. Zračno cev ② povlecite iz nebulizatorja ⑦ in iz vhoda za zračno cev ④ na napravi.
9. Izpraznite preostanek zdravila in napravo očistite, kot je opisano v Poglavju «Čiščenje in razkuževanje».

To napravo lahko uporabljate izmenjaje – lahko je 30 minut vključena, potem mora biti 30 minut izključena. Po 30 minutah uporabe napravo torej izključite in počakajte še 30 minut, preden nadaljujete z zdravljenjem.

3. Vrste zdravljenja s pomočjo inhalatorja «NEB PRO»

Ta naprava je opremljena z inovativnim inhalatorjem «NEB PRO» ⑦, ki vsebuje ventilski sistem, ki se sproži z dihanjem ⑯. Tako se lahko učinkovito inhalirajo vsa običajna zdravila, ki so namenjena za zdravljenje z inhalacijo.

Napredno zdravljenje
Ta možnost vam omogoča, da zdravila preidejo v dihala na najbolj učinkovit način. Ventilski sistem optimalno prilagodi protok zdravil med vdihovanjem ⑯-A, ter pretok zmanjša med izdihovanjem ⑯-B.
Ventilski sistem, ki ga sproža dihanje (sistem se sinhronizira z dihanjem) uporabljajte za čimbolj učinkovito inhaliranje in za doseganje pozitivnih učinkov zdravljenja.

- Membrano namestite na držalo ventila in ustnik uporabljajte z dihalnim ventilom ⑧.
- Sledite navodilom, opisanim v «2. poglavju».

Sinhronizacijska funkcija bo delovala le, če ustni nastavek uporabljate z dihalnim ventilom ⑧.

Kratkotrajno zdravljenje
Trajanje zdravljenja se skrajša, če membrana ni nameščena na držalo ventila.

Sinhronizirano inhaliranje ni možno, če izberete to možnost zdravljenja.

4. Čišćenje i razkuževanje

Vse dele naprave skrbno očistite, da odstranite ostanke zdravila in druge nečistote.
Kompresor ① in zračno cev ② morate očistiti s čisto in vlažno krpo.

Pred čiščenjem in razkuževanjem priključkov dobro umijte roke.

Kompresorja ne izpostavljajte vodi ali vročini.

Za zdravljenje novega bolnika uporabite novo zračno cev.

Adapter za izmenični tok pred čiščenjem vedno **izključite iz električnega omrežja**.

Čišćenje z vodo
- **Vse dele inhalatorja** (razen zračne cevi) **lahko razkužite s kemičnimi razkužili, seveda v skladu z odmerki in omejitvami uporabe, kot to določa proizvajalec razkužila.**
- Razkužilo lahko kupite v lekarni.

Razkuževanje s paro
- Vse dele inhalatorja (razen zračne cevi in maske) lahko razkužite s paro do 121 °C (20 min.) ali 134 °C (7 min.). EN554/ISO11134.
- Embalaža za razkuževanje mora biti v skladu z EN 868/ISO 11607 ter primerna za razkuževanje s paro.
- Po napravi razkužite, pustite, da se vsi deli ohladijo in posušijo na sobni temperaturi.

Ne ponavljajte razkuževalnega postopka, če so deli inhalatora še topli.

5. Vzdržavanje in servis

Vse dele inhalatorja l